FOSCAM

Guía rápida de instalación

(Para Windows y Mac OS)

Cámara IP de interior HD WiFi

con movimiento Horizontal/Vertical

Modelo: FI9818W
Color: Negro/ Blanco

Modelo: FI9821W
Color: Negro/ Blanco

Modelo: FI9826W
Color: Negro/ Blanco

Modelo: FI9831W
Color: Negro/ Blanco

V4.6
EE200382

FOSCAM

ShenZhen Foscam Intelligent Technology Co., Ltd
www.foscam.com

Contenido de la caja

Cámara IP

Adaptador



CD con información y programas



Cable Ethernet



Soporte para montaje

Antena WiFi

Guía rápida de instalación

Tarjeta de garantía

1 *Hardware Introducción*

● Descripción física





Rozdíly			
Model	**Slot pro SD kartu**	**Slot pro Micro SD kartu**	**Anténa**
FI9818W	×	×	Pevná
FI9821W	√	×	Odnímatelná
FI9826W	×	√	Odnímatelná
FI9831W	√	×	Odnímatelná

● Hardware: Conexiones



1. Monte la antena y oriéntela verticalmente.
2. Conecte la cámara a la red LAN (Router o conmutador) usando el cable Ethernet.
3. Enchufe el adaptador de alimentación a la cámara.

2 *Instalación del software*

1. Inserte el CD en la bandeja de su ordenador.

2. Acceda a la carpeta "IP Camera Search Tool" y busque la carpeta "For Windows OS" o "For Mac OS". Copie el fichero "IP camera tool" y péguelo en el escritorio de su ordenador.

Icono para Windows OS

Icono para Mac OS

Nota:

● Si su ordenador (S.O. Windows) admite la función de autoejecución (Autorun), Ud. podrá encontrar el fichero correspondiente en el panel de control que se ha abierto.

● Si su ordenador no tiene bandeja para CD, siempre podrá descargar gratuitamente "IP camera tool" desde nuestra web.

3 *Acceso a la cámara*

1. Habilite la función DHCP de su router (Suele estar habilitada por defecto), ejecute el programa "IP Camera Tool". Mostrará la dirección IP local de su cámara en su red LAN (Red de área local, Local Area Network).



2. Haga doble click en dicha IP; su navegador de internet mostrará la pantalla de acceso de su cámara. Cuando acceda por primera vez deberá descargar e instalar el complemento ActiveX, en el caso de usar Microsoft Internet Explorer. Si está usando Google Chrome, Apple Safari, o Mozilla Firefox, por favor, remítase al manual de usuario.

Nota :

No admite navegador de 64 bit.

3. Tras instalar el complemento, actualice su navegador y haga clic en Acceso.



4. La primera vez que Ud. acceda a su cámara, ésta le ofrecerá modificar el nombre de usuario y la contraseña. Escriba el usuario y la contraseña que prefiera. A partir de entonces, utilice ese nombre y esa contraseña para acceder.



5. Tras acceder, Ud. verá en la interfaz el vídeo en directo.



Nota:

- Una vez que acceda por primera vez, le aparecerá automáticamente el "Asistente de configuración" ("Setup Wizard"). Con él puede configurar los parámetros básicos, como el nombre de la cámara, la hora y el acceso WiFi.
- En caso de que olvide su usuario o contraseña, puede mantener pulsado el botón de reset de la cámara (Situado en su base) usando un alfiler o similar durante 5 segundos. Esto reseteará la cámara a sus valores de fábrica.
- Si desea acceder a su cámara conectada por WiFi, o a través de Internet, por favor, continue la configuración siguiendo los pasos citados a continuación sobre Conexión WiFi y Acceso Remoto.

4 Conexión WiFi

- WPS (Ajuste Protegido WiFi - WiFi Protected Set-up)

Le recomendamos que use la función WPS para configurar la conexión WiFi.

1. Mantenga 2 segundos pulsado el botón WPS.



2. Durante el minuto siguiente, pulse el botón WPS de su router. Normalmente está ubicado en el frontal o en la parte trasera de su router. Consulte con el manual de su router en caso de que tenga dudas.

3. La cámara creará automáticamente una conexión segura WiFi con su router en unos 60 segundos. Si tenía conectado el cable de red Ethernet, desconéctelo, por favor.

Nota:

Por favor, ajuste el modo de seguridad en su router en WPA-PSK/WPA2-PSK, de no estar así, es posible que falle el ajuste WPS.

- En caso de que su router WiFi no admita la función WPS, por favor, realice la configuración siguiendo estos pasos a continuación.

1. Elija "Ajustes" en la parte superior de la página de la cámara, luego vaya en el menú de la izquiera a "Red> WiFi", ahí pulse **Buscar**.



2. Pulse en el nombre (SSID) de su red WiFi en la lista y se rellenarán los campos SSID y encriptación automáticamente. Rellene, por favor, el campo Contraseña con la de su red WiFi.



3. Pulse el botón **Guardar** y desconecte el cable de red Ethernet. No desenchufe la alimentación de la cámara hasta que no aparezca en IP Camera Tool. En caso de que no aparezca la cámara pruebe a desenchufar el alimentador y enchufarlo de nuevo. La cámara debería conectarse a la red WiFi automáticamente.

5 Acceso remoto

Si necesita acceder a su cámara desde fuera de su red local, necesitará configurar algunos ajustes en su router. Por favor, siga los pasos correspondientes :

1. Ejecute IP Camera Tool, y asigne una dirección IP local a su cámara.



2. Habilite UPnP y DDNS en la configuración de la cámara. Le recomendamos usar el DDNS Foscam que viene de fábrica por defecto, pero si desea usar otro DDNS, por favor, consulte el manual de usuario para más referencias.



3. Configure en su router la apertura de puertos (HTTPS) (port forwarding). En este apartado, usaremos un router WiFi de marca TP-LINK como ejemplo. Lo primero, iremos a "Forwarding -Virtual Servers". En otras marcas, por favor, consulte el manual de su router.







4. Ahora Ud. podrá acceder a su cámara IP con https://nombre-de-dominio:puerto-https desde Internet.

6 Acceso a la cámara IP desde un móvil

Si Ud. desea acceder a su cámara desde un móvil smart phone, por favor, si es un dispositivo Android, busque en Google Play la aplicación **Foscam Viewer** e instálela. Si es un dispositivo iOS, acceda a la tienda APP Store, busque **Foscam Viewer** e instálela.

Para más detalles, por favor, consulte los manuales de usuario para Android e iOS del CD.

7 Soporte Técnico

Si Ud. tiene problemas con su cámara IP Foscam, por favor, contacte con el vendedor Foscam que se la proporcionó, o puede enviar un e-mail al equipo de soporte técnico central de Foscam: ***tech@foscam.com***

Le agradecemos de antemano sus valiosos comentarios y sugerencias para mejorar los productos Foscam.